
Circuito de potencia

POTENCIA · Transferencia tripolar

Fuente: hoja 7/14 · PDF página 8. Contactos dibujados abiertos, como en la fuente.



POTENCIA

Sección: nota 1

N y PE por separado según dibujo fuente.

GVB325 · Reconstrucción documental · Cotejar con fuente antes de uso técnico

KOR / MANUAL VIVO

Nota 1. Corriente nominal y secciones de los conductores de potencia: según tablas de las hojas 5 y 6. No hay una variante seleccionada en el documento.

Nota 2. Para generadores monofásicos de 3 hilos, la nota original indica no conectar T y W, de red y generador respectivamente. Esta nota no selecciona la configuración del equipo.

Nota 3. La fuente indica utilizar puentes de conexión en los bornes PE y N. No se interpreta como unir PE con N; cotejar la disposición con el tablero.